

cegard/Mini-CC

Manual




CEDES AG is certified according to ISO 9001: 2008

English	Pages	2 – 4
Deutsch	Seiten	5 – 7
Français	Pages	8 – 10
Italiano	Pagine	11 – 13
Español	Páginas	14 – 16
Polski	Strony	17 – 19

Overview

All measurements in mm
Proportions not to scale



	20 elements	32 elements	33 elements	36 elements
x	84.2	57.4	49.6	45.1
y	1620	1800	1607	1600
EN81-20 compatibility	Yes with mounting restrictions	Not suitable for EN81-20 applications	Yes with mounting restrictions	Yes


Safety instructions

- ▶ Switch off main power to the elevator control system and mark clearly that the elevator is out of service.
- ▶ Follow all applicable safety measures.
- ▶ Make sure that your installation complies with all applicable standards, laws and regulations that apply to your application. It is the sole responsibility of the planner and/or installer and/or buyer.
- ▶ The light curtain should only be installed by authorized and fully trained personnel! The installer or system integrator is fully responsible for the safe integration of the sensor.
- ▶ The cegard/Mini-CC **must not** be used for: Protection of dangerous machinery, equipment in explosive atmospheres and in radioactive environments.


Avoid damage to cegard/Mini-CC

- ▶ Never scratch or paint the optical elements! Do not drill additional holes into the edges! Unpack edges just before installation!
- ▶ Do not bend or twist the edges!
- ▶ Oil and other liquids can damage the cables. Avoid contact!
- ▶ Do not directly expose the receiver edge (blue connector plug) to other infrared light sources such as other light curtains, fluorescent lamps and direct sunlight.

Static mounting




Dynamic mounting




Mounting restrictions for EN81-20 compatible models

20 element system







33 element system




36 element system




- Rx and Tx
- ┌ Cabin walls
- ▬ Cabin door
- x Area with a resolution > 50 mm



Mounting position



Mounting position




Mounting position

No restrictions regarding the mounting positions of the light curtain are in place.

Mounting instructions

1. Mount the cegard/Mini-CC edges onto the elevator.
 - ▶ Make sure both connectors are on top.
 - ▶ Make sure the detection area between the edges is not interrupted by door wings, cables, etc.
 - ▶ Make sure the optical elements (black circles) on each sensor edge are facing each other.
2. Guide the cables to the elevator controller using appropriate mounting material, e.g. cable protection tubes, neoprene cable ties or cable guide wires depending on the type of mounting kit used.
 - ▶ Make sure that the blue plug is plugged into the blue connector and the white plug is plugged into the white connector.
 - ▶ Improperly fixed and guided cables can reduce cable lifetime drastically. Cable swinging and snagging in the hoistway can lead to cable damage.
 - ▶ To avoid EMI problems, rout cegard/Mini-CC cables as far away as possible from the door drive motor or motor inverter (VVVF-drives).
3. Connect the cegard/Mini-CC to the door controller.

Rx cable connection



Tx cable connection



Selectable output logic


NO/NC selector connected to GND (0 V)



NO/NC selector connected to Usp or not connected



PNP/NPN output



Electrical connections are compatible with the CEDES MiniMax series.

4. Switch on the cegard/Mini-CC and test for correct function using the status LEDs on both edges.

Edge	LED Color	LED ON	LED OFF
Receiver (Rx)	Orange	Power OK object detected	No power or no object detected
Emitter (Tx)	Green	Power OK	No power

Troubleshooting


Sensor status

Action

General / unknown problem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Power off both cegard/Mini-CC edges and restart. ▶ Check if the supply voltage on both edges is between 10 VDC and 30 VDC. ▶ Check LED function (see "Mounting instructions").
Receiver edge output (black wire) is HIGH when the detection area is free.	▶ Connect output selector (white wire) on the receiver with GND (blue wire), see "Selectable output logic".
Receiver edge output (black wire) is LOW when the detection area is free.	▶ Connect output selector (white wire) on the receiver with Usp (brown wire), see "Selectable output logic".
Output signal is unstable when the elevator door closes.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure no objects such as the door interlock assembly enter the detection area during closure. ▶ Make sure the edges do not swing or vibrate during closure. ▶ Make sure the edges are not covered by dust or dirt. ▶ Make sure the receiver edge is not directly exposed to strong infrared light sources such as sunlight.
Elevator doors are closing even when objects enter the detection area.	▶ Make sure the NO/NC selector is set correctly.

Übersicht

Alle Masse in mm
Größenverhältnisse nicht
massstabsgetreu



	20 Elemente	32 Elemente	33 Elemente	36 Elemente
x	84.2	57.4	49.6	45.1
y	1620	1800	1607	1600
EN81-20 kompatibel	Ja, mit Einbauvorschriften	Nicht für EN81-20 Anwendungen geeignet	Ja, mit Einbauvorschriften	Ja


Sicherheitshinweise

- ▶ Hauptstromversorgung abschalten und Aufzug eindeutig als „Ausser Betrieb“ kennzeichnen.
- ▶ Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen.
- ▶ Es ist sicherzustellen, dass alle entsprechenden vor Ort geltenden Gesetze und Normen eingehalten werden. Die alleinige Verantwortung liegt beim Planer und / oder Installateur und / oder Käufer.
- ▶ Der Lichtvorhang darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal installiert werden! Der Monteur oder Systemintegrator trägt die volle Verantwortung für die sichere Montage des Sensors.
- ▶ cegard/Mini-CC **darf nicht** eingesetzt werden: Absicherung von gefährlichen Maschinen, Anlagen in explosiven und radioaktiven Atmosphären.


Schäden an cegard/Mini-CC vermeiden

- ▶ Optische Fenster nicht zerkratzen oder mit Farbe bemalen! Keine zusätzlichen Löcher ins Profil bohren. Erst kurz vor der Montage auspacken, um Beschädigungen zu vermeiden!
- ▶ Leisten nicht verbiegen oder verdrehen!
- ▶ Öl und andere Flüssigkeiten können Kabel und Profile beschädigen. Verunreinigungen vermeiden!
- ▶ Die Empfängerleiste (blauer Stecker) nicht anderen Infrarot-Lichtquellen wie Lichtvorhänge, FL-Röhren und direktes Sonnenlicht aussetzen.

Statische Montage




Dynamische Montage




Einbauvorschriften für EN81-20 kompatible Lichtvorhänge

System mit 20 Elementen







System mit 33 Elementen




System mit 36 Elementen




- Rx und Tx
- ┌ Kabinenwand
- ▬ Kabinentür
- x Bereich mit Auflösung > 50 mm



Montageposition



Montageposition




Montageposition

Es sind keine Einschränkungen in Bezug auf die Montagepositionen des Lichtvorhangs vorhanden.


Montageanweisungen

1. Montage des cegard/Mini-CC.
 - ▶ Sicherstellen, dass beide Stecker nach oben zeigen.
 - ▶ Sicherstellen, dass der Erfassungsbereich zwischen den Leisten nicht durch Türflügel, Kabel, etc. unterbrochen sind.
 - ▶ Sicherstellen, dass die optischen Elemente (schwarze "Augen") beider Leisten aufeinander ausgerichtet sind.
2. Die Kabelführung zur Aufzugssteuerung muss fachgerecht unter Verwendung des geeigneten Montagematerials erfolgen, z. B. mit Kabelschutzhüllen, Kabelbinder, Kabelschutzschläuche (abhängig vom Typ des verwendeten Montagekits).
 - ▶ Sicherstellen, dass der blaue Stecker mit dem blauen Anschluss und der weiße Stecker mit dem weissen Anschluss angeschlossen sind.
 - ▶ Unsachgemäss befestigte und geführte Kabel können die Lebensdauer erheblich reduzieren. Eine Zerstörung kann durch Schwingen der Kabel und durch Einhängen im Lichtschacht erfolgen.
 - ▶ Zur Vermeidung von EMV-Problemen, sollten die Kabel nicht zu nahe am Motor des Türantriebs oder am Leistungsteil der Türsteuerung (VVVF-Antriebe) vorbeiführen.
3. Anschluss des cegard/Mini-CC an den Türantrieb.

Rx Kabelanschluss



Tx Kabelanschluss



Einstellbare Ausgangslogik


NO/NC Selektor mit GND (0 V) verbunden



NO/NC Selektor mit USP verbunden oder nicht angeschlossen



PNP- / NPN-Ausgang



Elektrische Anschlüsse sind kompatibel mit der CEDES MiniMax Serie.

4. Einschalten und die korrekte Funktion mit Hilfe der Status-LED in den beiden Leisten überprüfen.

Leiste	LED-Farbe	LED an	LED aus
Empfänger (Rx)	Orange	Netzspannung OK Objekt detektiert	Keine Netzspannung Kein Objekt detektiert
Sender (Tx)	Grün	Netzspannung OK	Keine Netzspannung

Fehlerbehebung


Sensor-Status

Massnahme

Allgemeines / unbekanntes Problem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ cegard/Mini-CC-Leisten aus- und wieder anschalten. ▶ Versorgungsspannung überprüfen, muss zwischen 10 VDC und 30 VDC liegen. ▶ LED-Status überprüfen (siehe "Montageanweisungen").
Ausgangssignal des Empfängers (schwarzer Draht) ist bei freiem Schutzfeld HIGH.	▶ Weisser Draht des Empfängerkabels mit GND (blauer Draht) anschliessen, siehe "Einstellbare Ausgangslogik".
Ausgangssignal des Empfängers (schwarzer Draht) ist bei freiem Schutzfeld LOW.	▶ Weisser Draht des Empfängerkabels mit USP (brauner Draht) anschliessen, siehe "Einstellbare Ausgangslogik".
Ausgangssignal ist nicht stabil während der Türschliessung.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherstellen, dass während der Türschliessung sich keine Hindernisse oder Gegenstände wie die Türverriegelung befinden. ▶ Sicherstellen, dass während der Türschliessung die Leisten weder schwingen noch vibrieren. ▶ Sicherstellen, dass die Leisten nicht verschmutzt sind. ▶ Sicherstellen, dass der Empfänger so montiert ist, dass kein direktes Sonnenlicht auf die Optik fällt.
Aufzugstür schliesst sich, obwohl sich Personen oder Objekte im Erfassungsbereich befinden.	▶ Sicherstellen, dass der NO/NC Selektor richtig angeschlossen ist.

Vue d'ensemble

Toutes les dimensions en mm
Les proportions ne sont pas à l'échelle



	20 éléments	32 éléments	33 éléments	36 éléments
x	84.2	57.4	49.6	45.1
y	1620	1800	1607	1600
EN81-20 compatible	Oui, avec restrictions de montages	Ne s'accorde pas avec les applications EN81-20	Oui, avec restrictions de montage	Oui


Informations de sécurité

- ▶ Couper l'alimentation en courant principal du système de commande de l'ascenseur et signaler clairement que l'ascenseur est hors service.
- ▶ Respecter toutes les mesures de sécurité applicables.
- ▶ S'assurer que votre installation est bien conforme avec les standards, lois et règlements qui s'appliquent à votre application. Il en est de la responsabilité du maître d'oeuvre et/ou de l'installateur et/ou de l'acheteur.
- ▶ La barrière immatérielle doit être installée par du personnel autorisé et formé! L'installateur ou l'intégrateur du système est entièrement responsable de l'intégration en sécurité du système de détection.
- ▶ La barrière cegard/Mini-CC **ne doit pas servir à** :
La protection de machines dangereuses, l'équipement en atmosphère explosive et l'équipement en environnement radioactif


Eviter les dommages au cegard/Mini-CC

- ▶ Ne jamais rayer ou peindre les optiques, elles forment le chemin de la lumière. Ne pas percer de trous supplémentaires dans le profilé. Débarrasser les profilés juste avant installation de manière à éviter les dommages !
- ▶ Ne pas plier ou torsionner les barres !
- ▶ L'huile peut endommager les câbles. Toute contamination doit impérativement être évitée !
- ▶ Ne pas exposer directement le bord récepteur (connecteur bleu) aux autres sources de lumière infrarouge telles que autres systèmes de détection optiques, lampes fluorescentes et la lumière directe du soleil.

Montage statique




Montage dynamique




Restrictions de montage pour modèles compatibles à EN81-20

Système 20 éléments







Système 33 éléments




Système 36 éléments




- Rx et Tx
- ┌ Murs de la cabine
- ▬ Porte cabin
- x Aire avec résolution de > 50 mm



Position de montage



Position de montage




Position de montage

Pas de restriction a propos des positions de montage de la barrière immatérielle.

Instructions de montage

1. Monter les bords optiques du cegard/Mini-CC vers l'ascenseur.
 - ▶ S'assurer que les deux connecteurs sont sur le dessus.
 - ▶ S'assurer que l'aire de détection entre les bords optiques n'est pas interrompue par les panneaux de porte, câbles etc.
 - ▶ S'assurer que les éléments optiques (pastilles noires) de chaque bord optique soient face à face.
2. Guider les câbles vers le contrôleur de l'ascenseur, en utilisant le matériel de montage approprié, par ex. tubes de protection pour les câbles, colliers néoprène, ou porte-câbles dépendamment du kit de montage utilisé.
 - ▶ S'assurer que les couleurs des connecteurs lors de la connexion, sont bien respectées (bleu avec bleu, blanc avec blanc).
 - ▶ Des câbles mal guidés ou fixés réduisent drastiquement leur durée de vie. Des câbles qui se balancent et qui s'accrochent dans la gaine de l'ascenseur sont absolument à éviter.
 - ▶ Pour éviter des problèmes EMC, éloigner les câbles du cegard/Mini-CC aussi loin que possible du moteur de porte ou du variateur (VVVF-drives).
3. Connecter le cegard/Mini-CC au contrôleur de la porte.

Raccordement du câble Rx



Raccordement du câble Tx



Sélection de la logique de sortie


NO/NC sélecteur connexe avec terre (0 V)



NO/NC sélecteur connexe avec USP ou non connecté



Sortie PNP/NPN



Les connexions électriques sont compatibles avec les séries MiniMax de CEDES.

4. Mettre sous tension le cegard/Mini-CC et tester son fonctionnement correct en utilisant les LEDs de visualisation sur les deux bords optiques.

Bord	Couleur de LED	LED ON	LED OFF
Récepteur (Rx)	Orange	Tension OK Objet détecté	Absence de tension ou d'objet
Emetteur (Tx)	Vert	Tension OK	Absence de tension

Recherche et élimination des erreurs


État du capteur

Mesure

Général / problème inconnu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettre hors tension les bords optiques du cegard/Mini-CC, et redémarrer. ▶ Vérifier si la tension d'alimentation des deux bords optiques est bien comprise entre 10 VCC et 30 VCC. ▶ Vérifier la fonction de la LED (voir «Instructions de montage»)
La sortie du bord récepteur (fil noir) est au niveau HAUT quand l'aire de détection est libre.	▶ Connecter le sélecteur de sortie (fil blanc) sur la terre GND du récepteur (fil bleu), voir «sélection de la logique de sortie».
La sortie du bord récepteur (fil noir) est au niveau BAS quand l'aire de détection est libre.	▶ Connecter le sélecteur de sortie (fil blanc) sur le + du récepteur (fil marron), voir «sélection de la logique de sortie».
Le signal de sortie est instable pendant la fermeture de porte.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ S'assurer qu'il n'y ai pas d'objet, par ex. serrure de porte, qui n'entre dans le champ de détection pendant la fermeture. ▶ S'assurer que les bords optiques ne se tordent ou vibrent durant la fermeture. ▶ S'assurer que les bords optiques ne sont pas couverts par de la poussière ou salissures. ▶ S'assurer que le bord optique récepteur n'est pas directement exposé à de fortes sources infrarouges, par ex. rayons du soleil.
Les portes de l'ascenseur se ferment même quand des objets entrent dans l'aire de détection.	▶ S'assurer que le sélecteur NO/NC est correctement câblé.

Sommario

Tutte dimensioni in mm
I rapporti dimensionali
non sono in scala



	20 elementi	32 elementi	33 elementi	36 elementi
x	84.2	57.4	49.6	45.1
y	1620	1800	1607	1600
Compatibilità con EN81-20	Sì, con le prescrizioni sul montaggio	Non adatto alle applicazioni EN81-20	Sì, con le prescrizioni sul montaggio	Sì


Informazioni sulla sicurezza

- ▶ Disinserire l'alimentazione di rete e contrassegnare l'ascensore in modo univoco come "Fuori servizio".
- ▶ Seguire tutte le misure di sicurezza applicabili.
- ▶ Accertarsi di rispettare tutte le relative leggi e norme in vigore a livello locale. La responsabilità ricade esclusivamente sul progettista, sull'installatore e/o sull'acquirente.
- ▶ La barriera ottica deve essere installata solo da personale autorizzato e addestrato! L'installatore o l'integratore del sistema si assume la piena responsabilità per un'integrazione sicura del sensore.
- ▶ cegard/Mini-CC **non deve** essere utilizzato per: Protezione di macchinari pericolosi, impianti in atmosfere esplosive e radioattivi.


Evitare di danneggiare cegard/Mini-CC

- ▶ Le lenti ottiche non devono essere mai graffiate o verniciate perché formano il percorso della luce! Non praticare ulteriori fori nel profilo. Disimballare i profili appena prima l'installazione per evitare danni!
- ▶ Non piegare o torcere le barriere!
- ▶ L'olio può danneggiare i cavi. Evitare sempre qualsiasi contaminazione!
- ▶ Non esporre la barriera del ricevitore (connettore blu) ad altre fonti di luce a raggi infrarossi quali barriere ottiche, tubi al neon e la luce solare diretta.

Montaggio statico



Montaggio dinamico



Prescrizioni sul montaggio per barriere ottiche compatibili con EN81-20

Sistema con 20 elementi





Sistema con 33 elementi




Sistema con 36 elementi




- Rx e Tx
- ▭ Parete della cabina
- ▬ Porta della cabina
- x Area con risoluzione > 50 mm



Posizione di montaggio



Posizione di montaggio




Posizione di montaggio

Non sussiste alcuna limitazione rispetto alle posizioni di montaggio della barriera ottica.


Istruzioni di montaggio

1. Montaggio di cegard/Mini-CC.
 - ▶ Verificare che i due connettori siano rivolti verso l'alto.
 - ▶ Accertarsi che l'area di rilevamento tra le barriere non sia ostruita dal battente della porta, da cavi, ecc.
 - ▶ Gli elementi ottici (gli "occhi" neri) tra le barriere devono essere allineati tra loro.
2. La posa dei cavi per il comando dell'ascensore deve essere eseguita a regola d'arte utilizzando materiale di montaggio adeguato, ad es. tubi di protezione per i cavi, fascette per cavi in neoprene, tendifili (in funzione del kit di montaggio utilizzato).
 - ▶ Controllare che il connettore blu sia allacciato all'innesto blu e il connettore bianco a quello bianco.
 - ▶ La posa e il fissaggio non corretto dei cavi può ridurre sensibilmente la durata. I cavi possono essere inoltre danneggiati da possibili oscillazioni e se restano impigliati nel vano dell'ascensore.
 - ▶ Inoltre, i cavi non devono essere installati vicini al motore dell'azionamento della porta o all'inverter del motore (azionamenti VVVF) per prevenire problemi legati all'EMI.
3. Collegamento di cegard/Mini-CC all'azionamento della porta.

Collegamento del cavo Rx



Collegamento del cavo Tx



Logica di uscita regolabile

Selettore NO/NC connesso a GND (0 V)



Selettore NO/NC connesso a Usp o non collegato



Uscita PNP / NPN



I collegamenti elettrici sono compatibili con la serie CEDES MiniMax.

Controllare che le due barriere siano accese e funzionino correttamente attraverso il LED di stato.


Barriera	Colore LED	LED ON	LED OFF
Ricevitore (Rx)	Arancione	Alimentazione OK Rilevato oggetto	Assenza alimentazione od oggetti
Trasmettitore (Tx)	Verde	Alimentazione OK	Assenza alimentazione

Individuazione e eliminazione dei guasti

Stato del sensore	Azione
Problema generale / sconosciuto	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spegner e riaccendere le barriere di cegard/Mini-CC. ▶ Controllare che la tensione di alimentazione sia compresa tra 10 VDC e 30 VDC. ▶ Verificare i LED di stato (vedi "Istruzioni di montaggio").
Il segnale di uscita del ricevitore (filo nero) è ALTA con area protetta libera.	▶ Collegare il filo bianco del cavo del ricevitore con GND (filo blu), vedi "Logica di uscita regolabile".
Il segnale di uscita del ricevitore (filo nero) è BASSO con area protetta libera.	▶ Collegare il filo bianco del cavo del ricevitore con USO (filo marrone), vedi "Logica di uscita regolabile".
Il segnale di uscita non è stabile durante la chiusura della porta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accertarsi che durante la chiusura non siano presenti ostacoli o oggetti quali il blocco della porta. ▶ Verificare eventuali movimenti oscillatori o vibratori delle barriere durante la chiusura della porta. ▶ Controllare che le barriere non siano sporche. ▶ Il ricevitore deve essere montato in maniera tale che l'area anteriore concava della lente non sia colpita dalla luce diretta del sole.
La porte dell'ascensore si chiude anche se nell'area di rilevamento sono presenti persone od oggetti.	▶ Verificare che il selettore NO/NC sia collegato correttamente.

Sumario

Todas las dimensiones en mm
Relación de cotas fuera de escala



	20 Elementos	32 Elementos	33 Elementos	36 Elementos
x	84.2	57.4	49.6	45.1
y	1620	1800	1607	1600
Compatibilidad con EN81-20	Sí, con instrucciones de instalación	No adecuado para aplicaciones EN81-20	Sí, con instrucciones de instalación	Sí


Información sobre seguridad

- ▶ Quitar la tensión general e identificar claramente el ascensor en „Fuera de Servicio“.
- ▶ Cumpla todas las medidas de seguridad aplicables.
- ▶ Hay que asegurarse de que todas las leyes y regulaciones locales pertinentes se cumplan. La responsabilidad recae en el proyectista y / o instalador y / o comprador.
- ▶ ¡La cortina fotoeléctrica sólo puede ser instalada por personal adecuadamente formado y autorizado! El montador o integrador asumen toda la responsabilidad de una instalación segura del sensor.
- ▶ cegard/Mini-CC **no se deberá** utilizar para: Protección de máquinas peligrosas, instalaciones en atmósferas explosivas y radiactivas.


Evitar daños en la cegard/Mini-CC

- ▶ ¡Nunca raye ni pinte las lentes ópticas, ya que forman el haz luminoso. No taladre orificios adicionales en el perfil. Desempaquete los perfiles justo antes de su instalación para evitar que se produzcan daños!
- ▶ ¡No doble ni retuerza los perfiles!
- ▶ ¡El aceite puede dañar los cables. En todo momento se deberá evitar la contaminación!
- ▶ No orientar el perfil receptor (conector azul) en dirección a otras fuentes de luz infrarroja, como sensores fotoeléctricos, tubos fluorescentes y luz solar directa.

Montaje estático




Montaje dinámico




Requisitos de instalación para cortinas fotoeléctricas que cumple con EN81-20

Sistema con 20 elementos







Sistema con 33 elementos




Sistema con 36 elementos




- Rx y Tx
- ┌ Pared de cabina
- ▬ Puerta de cabina
- x Zona con resolución > 50 mm



Posición de montaje



Posición de montaje



Posición de montaje

No hay restricciones en cuanto a las posiciones de montaje de la cortina fotoeléctrica.


Instrucciones de montaje

1. Montaje de la cegard/Mini-CC.
 - ▶ Asegurar de que ambos conectores estén orientados hacia arriba.
 - ▶ Asegurar que el campo de detección entre los perfiles no esté obstruido por la hoja de la puerta, cables, etc.
 - ▶ Asegurar que los elementos ópticos („ojos“ negros) de ambos perfiles esté alineados entre sí.
2. El tendido de cables hacia el operador debe ser realizado de una forma correcta mediante el empleo de material de montaje adecuado, como guía de cables, bridas, manguitos etc. (dependiendo del tipo de Kit de montaje empleado).
 - ▶ Asegurar que el conector azul esté conectado a la conexión azul y que el conector blanco esté conectado a la conexión blanca.
 - ▶ Cables guiados y fijados de forma no adecuada pueden reducir ostensiblemente la vida útil. Pueden ocurrir fallos por el movimiento libre de los cables o por enganches del mismo dentro del hueco.
 - ▶ Para evitar problemas derivados de CEM, los cables no deben pasar demasiado cerca del motor de la puerta o de la parte de potencia del operador de puerta (accionamientos VVVF).
3. Conexión de la cegard/Mini CC al operador de puerta.

Conexión del cable Rx



Conexión del cable Tx



Permite seleccionar la lógica de salida


Selector NO/NC conectado a GND (0 V)



Selector NO/NC conectado a USP o no conectado



Salida PNP/NPN



Las conexiones eléctricas son compatibles con la serie MiniMax de CEDES.

4. Comprobar el conexionado y funcionamiento correctos con la ayuda de los LED de Status en ambos perfiles.


Perfil	Color del LED	LED CON.	LED DESC.
Receptor (Rx)	Naranja	Corriente eléctrica correcta Objeto detectado	Sin corriente eléctrica o ningún objeto
Emisor (Tx)	Verde	Corriente eléctrica correcta	Sin corriente eléctrica

Eliminación de averías

Status sensor	Acción
Problema general / desconocido	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desconectar y conectar nuevamente los perfiles cegard/Mini CC. ▶ Verificar la tensión de alimentación, debe estar entre 10 VDC y 30 VDC. ▶ Verificar LED-Status (ver „instrucciones de montaje“).
La señal de salida del receptor (hilo negro) está en HIGH con con el campo de detección libre.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Unir el hilo blanco del receptor con GND (hilo azul), ver „Ajustes Lógica de Salida“.
La señal de salida del receptor (hilo negro) está en LOW con con el campo de detección libre.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Unir el hilo blanco del receptor con USP (hilo marrón), ver „Ajustes Lógica de Salida“.
La señal de salida no es estable durante el cierre de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegurar que, durante el cierre de la puerta no haya presentes obstáculos u objetos, como el enclavamiento de puerta. ▶ Asegurar que durante el cierre de la puerta no se muevan o vibren los perfiles. ▶ Asegurar que los perfiles no estén sucios. ▶ Asegurar que el receptor esté montado de tal manera, que la luz solar no incida directamente en las ópticas.
La puerta del ascensor se cierra aunque haya personas u objetos dentro del campo de detección.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegurar que el selector NO/NC esté conectado correctamente.

Widok ogólny

Wszystkie wymiary w mm
Relacje rozmiarów nie odpowiadają skali



	20 elementów	32 elementów	33 elementów	36 elementów
x	84.2	57.4	49.6	45.1
y	1620	1800	1607	1600
Zgodność z EN81-20	Tak, z przepisami montażu	Nie nadaje się do zastosowań wg EN81-20	Tak, z przepisami montażu	Tak


Zasady bezpieczeństwa

- ▶ Wyłączyć zasilanie główne i oznaczyć dźwign w sposób jednoznaczny jako „wyłączony z użytku”.
- ▶ Przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa.
- ▶ Trzeba zapewnić, aby były przestrzegane wszystkie obowiązujące odnośne przepisy i normy. Wyłącznie odpowiedzialność ponosi projektant i/lub instalator i/lub nabywca.
- ▶ Kurtyna optyczna może być instalowana wyłącznie przez wykwalifikowany i upoważniony personel! Monter lub integrator systemu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny montaż czujnika.
- ▶ cegard/Mini-CC **nie wolno** stosować:
Zabezpieczenie niebezpiecznych maszyn i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem i radioaktywnych.


Unikać uszkodzenia cegard/Mini-CC

- ▶ Nie zarysować ani nie zamalować farbą okienek optycznych! Nie wiercić w profilu dodatkowych otworów. Wyjąć z opakowania dopiero tuż przed montażem, aby nie dopuścić do uszkodzenia!
- ▶ Nie wyginać i nie przekręcać listwy!
- ▶ Olej i inne cieczki mogą uszkodzić przewody i profile. Unikać zabrudzeń!
- ▶ Listwy odbiornika (niebieska wtyczka) nie narażać na działanie innych źródeł światła podczerwonego, np. kurtyn optycznych, lamp fluorescencyjnych i bezpośrednich promieni słonecznych.

Montaż statyczny



Montaż dynamiczny



Przepisy montażu kurtyn optycznych wg EN81-20


System z 20 elementami







System z 33 elementami




System z 36 elementami




- Rx i Tx
- ▤ Ściana kabiny
- ▬ Drzwi kabiny
- x Obszar o rozdzielczości > 50 mm



Pozycja montażowa



Pozycja montażowa




Pozycja montażowa

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pozycji montażowych kurtyny optycznej.

Instrukcja montażu

1. Montaż cegard/Mini-CC.
 - ▶ Obie wtyczki muszą być skierowane do góry.
 - ▶ Obszar wykrywania między listwami nie może być przerwany drzwiami, przewodami itp.
 - ▶ Elementy optyczne (czarne „oczy”) obu listw muszą być skierowane do siebie.
2. Przewody do sterownika dźwigu muszą być ułożone fachowo z zastosowaniem odpowiednich materiałów montażowych, np. przelotek kablowych, opasek kablowych, rur osłonowych (w zależności od typu użytego zestawu montażowego).
 - ▶ Niebieską wtyczkę podłączyć do niebieskiego gniazda, a białą wtyczkę do białego gniazda.
 - ▶ Niewłaściwe zamocowanie i ułożenie przewodów może spowodować znaczne skrócenie ich trwałości. Drganie przewodów i zaczepienie w szybie może spowodować ich zniszczenie.
 - ▶ W celu uniknięcia problemów na skutek zakłóceń elektromagnetycznych przewodów nie układać zbyt blisko silnika napędu drzwi lub zasilacza sterownika drzwi (napędy VVVF).
3. Podłączenie cegard/Mini-CC do napędu drzwi.

Złącze przewodu Rx



Złącze przewodu Tx



Ustawiana logika wyjścia

Selektor NO/NC połączony z GND (0 V)



Selektor NO/NC połączony z Usp lub niepodłączony



Wyjście PNP/NPN



Złącza elektryczne są kompatybilne z serią CEDES MiniMax.

4. Włączyć i sprawdzić prawidłowe działanie za pomocą diody LED stanu w obu listwach.

Listwa	Kolor LED	LED wł.	LED wył.
Odbiornik (Rx)	Pomarańczowy	Napięcie sieciowe OK Wykryto obiekt	Brak napięcia sieciowego lub brak wykrycia obiektu
Nadajnik (Tx)	Zielony	Napięcie sieciowe OK	Brak napięcia sieciowego

Usuwanie błędów

Stan czujnika	Środek
Problem ogólny/nieznany	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wylączyć i włączyć ponownie listwy cegard/Mini-CC. ▶ Sprawdzić napięcie zasilania. Musi ono wynosić od 10 V DC do 30 V DC. ▶ Sprawdzić diodę LED stanu (zobacz „Instrukcja montażu”).
Sygnal wyjściowy odbiornika (czarna żyła) przy wolnym polu ochronnym jest w stanie wysokim.	▶ Białą żyłę przewodu odbiornika podłączyć z GND (niebieska żyła), zobacz „Ustawiana logika wyjścia”.
Sygnal wyjściowy odbiornika (czarna żyła) przy wolnym polu ochronnym jest w stanie niskim.	▶ Białą żyłę przewodu odbiornika podłączyć z USP (brązowa żyła), zobacz „Ustawiana logika wyjścia”.
Niestabilny sygnał wyjściowy podczas zamykania drzwi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podczas zamykania drzwi nie mogą znajdować się tu żadne przeszkody ani przedmioty, jak blokada drzwi. ▶ Podczas zamykania drzwi listwy nie mogą drgać ani wibrować. ▶ Listwy nie mogą być zabrudzone. ▶ Odbiornik musi być zamontowany w taki sposób, aby na układ optyczny nie padały bezpośrednio promienie słoneczne.
Drzwi dźwigu zamykają się, choć w obszarze wykrywania znajdują się ludzie lub obiekty.	▶ Sprawdzić, czy selektor NO/NC jest prawidłowo podłączony.

Technical data

Optical

Operating range	0 ... 4 m	
Protection height	20 elements	1,620 mm
	32 elements	1,800 mm
	33 elements	1,607 mm
	36 elements	1,600 mm
No. of optical elements	20 / 32 / 33 / 36	
No. of beams:	20 elements	94 beams
	32 elements	154 beams (remains active to complete door closure)
	33 elements	159 beams (remains active to complete door closure)
	36 elements	174 beams (remains active to complete door closure)
Wavelength IR	925 nm	
Max. ambient light	100,000 Lux	

Mechanical

Dimensions (w × h × l)	12 × 16 × max. 2,000 mm	
Housing material	Black anodized aluminium	
Enclosure rating	IP65	
Temperature range	-40 °C ... +60 °C	

Electrical

Supply voltage U _{sp}	10 ... 30 VDC	
Typ. current consumption at 24 VDC (without load)	45 mA	
Max. inrush current per edge	< 2 A	
Output	PNP/NPN (push-pull)	
Output logic	NO/NC selectable	
Max. output load	120 mA, 100 nF	
Typ. response time:	20 elements	80 ms
	32 elements	120 ms
	33 elements	120 ms
	36 elements	130 ms

General

EMC emission	EN 12015:2014
EMC immunity	EN 12016:2013
Vibration	IEC 60068-2-6:2007
Shock	IEC 60068-2-27:2008
Cable durability	IEC 60227-2:2003
RoHS	2011/65/EU
Certificates	CE, CSA

Connection cable and electrical connection

Emitter

Cable length	5 m
Diameter	Ø 3.5 mm
Material	PVC, black
Connection	M8, 4-pin
Plug color	White
Wires	AWG26
• brown	U _{sp}
• blue	GND (0 V)
• black	Not used
• white	Not used

Receiver

Cable length	5 m
Diameter	Ø 3.5 mm
Material	PVC, black
Connection	M8, 4-pin
Plug color	Blue
Wires	AWG26
• brown	U _{sp}
• blue	GND (0 V)
• black	Output (push-pull)
• white	Selectable output logic

CEDES AG reserves the right to modify or change technical data without prior notice.

NOTICE / HINWEIS / NOTICE / AVVISO / AVISO / UWAGA:

- Any alterations to the device may result in unsafe operating conditions. CEDES is not responsible for any liability or warranty claim that results from such manipulation.
- Alle Änderungen an dem Gerät kann zu unsicheren Betriebsbedingungen führen. CEDES übernimmt für Schäden, die durch solche Manipulationen entstanden sind, keine Haftung oder Garantieansprüche.
- Toute détérioration du produit peut conduire à des conditions opérationnelles non-sécurisées. CEDES n'est pas responsable pour des réclamations résultants de ces faits.
- Tutte le modifiche all'apparecchio possono compromettere la sicurezza del funzionamento. CEDES declina ogni responsabilità o diritto di garanzia per i danni verificatisi per effetto di tali manipolazioni.
- Cualquier modificación en el sistema puede dar lugar a funcionamientos inseguros. CEDES no asume ningún tipo de responsabilidad, ni la garantía cubre ningún tipo de contingencia en casos de manipulaciones que provoquen daños de cualquier índole.
- Wszystkie modyfikacje w urządzeniu mogą powodować niepewne warunki działania. Firma CEDES nie odpowiada za szkody spowodowane takimi manipulacjami. Skutkują one również utratą gwarancji.